

Vous venez d'acquérir un produit Acim Jouanin. Nous vous remercions de votre confiance et sommes fiers de vous compter parmi nos clients.

**Vérifier l'état de l'appareil lors du déballage et le cas échéant, se reporter à l'étiquette "Accord - litige" collée sur votre colis. Nous vous conseillons de lire attentivement ce document avant d'installer le régulateur.**

## I - AVENANT AU " MANUEL DE MISE EN SERVICE 09 1001.xx "

Pour toutes les instructions de sécurité concernant les régulateurs 48CSP2DL et 48CSP2DR, merci de vous reporter à la notice d'utilisation principale 091001.xx

## II - PROCEDURE :

### Exemple :

#### - Augmenter la valeur de la mesure de 5°C

1 - Depuis la page de repos,

2 - Appuyer sur la touche jusqu'à ce qu'apparaisse le paramètre "P" du niveau 2.

3 - Accéder au paramètre "PVOF", en appuyant sur la touche .  
Par défaut, la valeur du paramètre est configurée sur "0" (correspondant au thermocouple K)

4 - Appuyer sur la touche , pour déverrouiller la valeur. La ligne inférieure clignote.

Spécifier la valeur souhaitée :

- avec à la touche : la valeur de la mesure sera augmentée

- avec à la touche : la valeur de la mesure sera minorée

Dans notre exemple : Appuyer sur pour augmenter la mesure de 5°C.

5 - Une fois la modification faite, valider en appuyant 1 fois sur la touche . La valeur est enregistrée.  
La ligne inférieure ne clignote plus.

6 - Puis retourner à la page de repos, en appuyant 2 sec sur la touche .

7 - Vérifier que la valeur de mesure est bien pondéré du nombre de degrés définis

FIN DE LA PROCEDURE